



## けん玉の名称



## けん・糸の調整方法

このけん玉はけんと皿胴が外れるようになっています。使用中に外れる場合がありますので、調整後は接着材等で固定してください。



この図は右利きの人用です。左利きの方は皿胴の反対側の小さい穴から糸を通してご使用ください。

糸の長さに制限はありませんが、使用する人の体格や目的に合わせた長さに調整しましょう。

けん玉糸の長さの目安

大人: 38cm~40cmくらい

けん玉に玉を挿した状態で、糸と中皿の下の間に指が2本入るくらいが38cmの目安です。

子供: 35cmくらい

けん玉に玉を挿した状態で中皿のふちに届くくらいが35cmの目安です。

・このけん玉は日本けん玉協会認定品ではありません。段位認定会や公式競技会には使用できません。

## 警告【けいこく】

ほごしゃ かた かなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください

しょうぶひん ごいん・ちっそく おそれ  
●小部品があります。誤飲・窒息の恐れがありますので  
さいみまん こさま ぜったい あた  
3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意【ちゅうい】

あそ まえ き かくにん しょう  
●遊ぶ前にヒモが切れていないか確認して使用してください。  
あんぜん はそん・へんけい しょうひん しょう  
●安全のため、破損・変形した商品は使用しないでください。  
●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。  
くび ゆび ま  
●ヒモは、首や指などに巻きつけたりしないでください。  
ち きけん  
血がかよわなくなり危険です。  
おくがい あそ とき あんぜん ばしょ えら  
●屋外で遊ぶ時は、安全な場所を選んでください。  
ひと あ きけん しゅうい ひと かくにん  
●人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから  
あそ  
遊んでください。

## ご使用上の注意

- ・けん玉は天然の木材を使用しています。シミなどがある場合がございますが不良品ではございません。
- ・強い衝撃により破損する場合がございます。
- ・けん先や皿との接触により玉の塗装がはがれることがあります。ご使用には問題ありません。
- ・正絹糸を使用したけん玉は、ナイロン製糸に比べ糸の強度が劣ります。(当社比) 高度な技でのご使用はお控えください。破損する場合がございます。

## 有限会社 米村木工

〒689-0534 鳥取県鳥取市青谷町吉川102

TEL 0857-85-0805 FAX 0857-85-0809

品質管理には十分注意して製造しておりますが、万一けん玉の品質に不具合等がありましたら上記にご連絡ください。

素  
材

本体:天然木  
糸:正絹糸  
ナイロン糸  
ビーズ:ガラス



日本製  
Made In JAPAN



yonemoc

対象年齢 6歳以上